

Ваш партнер в области 

НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

Современное оборудование и только передовые технологии. Всё необходимое для решения сложных задач контроля в кратчайшие сроки. Находим решения для любой задачи, просто расскажите нам о ней.



О компании

НАШИ КЛИЕНТЫ – ПРИОРИТЕТ НОМЕР ОДИН

ООО «НДТ Солюшенс» – инжиниринговое предприятие, предлагающее для своих Заказчиков широкий спектр комплексных решений по различным видам современного оборудования для контроля и диагностики.

Сотрудничество с мировыми брендами
Подбор и комплектация оборудования под вашу задачу

НДТ Солюшенс



Обзор компаний:

НДТ Солюшенс - дистрибьютор следующих компаний:



PHASED ARRAY & CONVENTIONAL – применение



Применение:

- Контроль коррозии под опорами труб
- Контроль трубопроводов ERW находящихся в эксплуатации с помощью TFM
- Экономичное решение для контроля коррозии поверхности фланцев
- Контроль стеклопластика и углепластика ультразвуковыми методами
- Контроль сталей, работающих при повышенных температурах в водородных средах с использованием метода полной фокусировки TFM

- Контроль продольных сварных швов с помощью программного обеспечения Capture™
- Как оптимизировать ультразвуковой контроль полиэтилена высокой плотности (ПВП)
- Контроль сварных соединений из нержавеющей стали с применением технологии PAUT
- Ультразвуковой контроль качества материалов, деталей, узлов в машиностроении и другие применения



MANTIS

Eddyfi Technologies

Дефектоскоп ультразвуковой на фазированных решетках

Дефектоскоп высокого разрешения конфигурации PAUT: 16:64PR,
16:64PR-TFM16 или 16:64PR-TFM64

1

Совместимость с существующими датчиками с фазированной решеткой (линейные, двойные линейные и двойные матричные матрицы)

2

Встроенный расчет закона фокусировки (секторный, линейный, составной) для всех деталей с помощью программного обеспечения Capture

3

Высокая скорость контроля благодаря PRF до 20 кГц. FMC / TFM в реальном времени с до 64 элементов



Надежный и легкий

Mantis работает как с общими, так и с расширенными приложениями без ущерба для производительности.



Расширенные функции

UT, PAUT, TOFD и TFM через упрощенный пользовательский интерфейс Capture



Capture

Полностью интегрированное ПО для всех методов - от разработки задачи до контроля и составления отчетов.



GEKKO

Eddyfi Technologies

Дефектоскоп ультразвуковой на фазированных решетках

Дефектоскоп высокого разрешения конфигурации PAUT: 32:128PR, 64:64PR или 64:128PR с TFM 32, 64 или **128 каналов** и ATFM

1

Уникальные мастера калибровки в 3 клика. Capture требует минимального времени на обучение инспекторов фазированных решеток.

2

Возможность контролировать толстостенные объекты из углеродистой и нержавеющей стали с 128-элементной апертурой.

3

Специальное решение для работы со сложной геометрии для отводов и угловых швов (Y- и T соединения)



Проверенный на практике

Gekko сочетает в себе высокое разрешение и скорость, сокращая время обучения операторов.



Расширенные функции

TFM / FMC (полный матричный захват) и адаптивный TFM в реальном времени.



Capture

Полностью интегрированное ПО для всех методов - от разработки задачи до контроля и составления отчетов. **6**

TOPAZ

Eddyfi Technologies

Дефектоскоп ультразвуковой на фазированных решетках

Дефектоскопы серии Topaz оптимально разработанные приборы для различных сфер применения.

1

Многогрупповые настройки для контроля в соответствии с нормами с несколькими методами, включая (PWI), TFM, PA и TOFD одновременно.

2

Идеально подходит для работы в сложных условиях, отчасти благодаря прочному и легкому корпусу без воздушного охлаждения.

3

UltraVision. Используйте одну программную платформу для всего семейства продуктов Zetec UT



Проверенный на практике

TOPAZ выпускается в следующих модификациях: TOPAZ16, TOPAZ32 и TOPAZ64



Расширенные функции

TFM / FMC (полный матричный захват) и адаптивный TFM в реальном времени.



Capture

Полностью интегрированное ПО для всех методов - от разработки задачи до контроля и составления отчетов.



Преобразователи

Ekoscan

Преобразователи ультразвуковые и призмы

Компания Ekoscan производит традиционные ультразвуковые преобразователи, преобразователи на фазированной решетке (PA), TOFD преобразователи и другое.

1

Серия преобразователей **на фазированной решетке** включает линейные, а также раздельно-совмещенные матричные и линейные DLA и DMA датчики и другие

2

Традиционные УТ преобразователи, также высокотемпературные и специальные датчики для специфических применений

3

Калибровочные блоки и стандартные образцы в соответствии европейским или американским нормам



Инновации

ЕКOSCAN выпускает инновационные решения в области преобразователей любых типов.



Сертификация

Каждый из преобразователей поставляется с сертификатом EN12668-2.



Образцы

Каждый блок проверяется на соответствие с внутренней процедурой более жесткой чем требует стандарт

Eddy Current Array– применение



Применение:

- Контроль орбитальных сварных швов вихретоком. Быстро и надежно.
- Почему метод вихретокового контроля является золотым стандартом для контроля зубчатых колес
- RFT метод — решение проблем контроля трубных пучков
- Определение размеров небольших объемных дефектов в трубах воздухоохладителя Fin-Fan

- Анализ растрескивания образованных по окружности в неферромагнитных трубах теплообменника
- Контроль крыши резервуара с применением импульсного вихретокового метода контроля
- Коррозионное растрескивание под напряжением. Контроль и диагностика.
- PermTool™ — следующий шаг в расширенном анализе данных РЕС (вихретоковом импульсном методе контроля) и другие применения



Lyft

Eddyfi Technologies

Импульсный вихретоковый дефектоскоп Eddyfi Lyft

Lyft от Eddyfi — первый серийный прибор для поиска коррозии без снятия изоляции. Вихретоковый дефектоскоп Lyft позволяет обнаруживать и измерять **как внутреннюю, так и внешнюю коррозию трубопровода** без демонтажа изоляционного покрытия.

1

Сканирование через толстый слой изоляции, а также защиту из алюминия, нержавеющей стали и оцинкованной стали.

2

PECA для обеспечения наилучшей оценки остаточной толщины стенки под струпьями и волдырями, образующими поверхность.

3

PEC поддерживает толщину металла до 100 мм (4 дюйма), изоляцию толщиной до 300 мм (12 дюймов)



SmartPULSE

Оптимизирует измерения толщины стенок, что обеспечивает оптимальную производительность и повторяемость.



SurfacePro 3D

Визуализация и создания отчетов, предназначенное для автоматического создания 3D-компонентов.



Lyft Pro

С-скан в реальном времени, измерения толщины стенок (коррозия по внутреннему и внешнему диаметру) **10**



REDDY

Eddyfi Technologies

Дефектоскоп вихретоковый Eddyfi Reddy

Eddyfi Reddy - это дефектоскоп со скоростным мультиплексором SmartMUX™ на 64 канала, разработан для контроля качества в нефтегазовой, энергетической и авиакосмической отраслях промышленности.

1

Обнаружение и определение размеров трещин в сварных швах углеродистой стали. **Определение размера трещин глубиной до 7 мм (0,28 дюйма).**

2

Оценка коррозии ферромагнитных труб, стенок резервуаров и т.д. **Для быстрой проверки больших площадей на наличие признаков коррозии.**

3

Обнаружение и определение размеров трещин в сварных швах из нержавеющей стали. **Обнаруживание поверхностные трещины длиной 0,5–1 мм (0,02–0,04 дюйма).**



Проверенный на практике

Высокопроизводительный многофункциональный прибор. Предоставление интуитивно понятных изображений C-Scan через удобный интерфейс.



Расширенные функции

Сварка (ECA, TECA)
Внешняя коррозия (MFL) и (ECA)
Поверхностные дефекты (ECA, TECA) и (ECA)



Magnifi GO

Универсальность и простота при обработке полученных данных на вашем ПК или ноутбуке.

Ectane 2

Eddyfi Technologies

Дефектоскоп вихретоковый Eddyfi Ectane

Контроль качества с помощью Ectane 2 становится проще, чем когда-либо прежде, с любой комбинацией технологий, будь то ECT, ECA, TECA, RFT, NFT, NFA, MFL или IRIS.

- 1
- Неразрушающий контроль труб и поверхностей основан на ряде методов, которые часто зависят от области применения и использования различных материалов.
- 2
- Обнаружение и определение размеров внутренних дефектов, **таких как точечная коррозия, эрозия, сужение, растрескивание на трубной решетке** или общее утонение стенки в трубах из углеродистой стали.
- 3
- Контроль сложных геометрических форм внутри трубок теплообменника, что позволяет точно обнаруживать, измерять и характеризовать трещины образованные по окружности небольшого объема.



SmartMUX

Решение всех проблем, вызванных внешними мультиплексорами и менее мощными системами.



Условия эксплуатации

Ectane был создан для реальных условий: холод, жар, пыль, влажность, где могут происходить случайные удары и падения.



Magnifi

Расширенный анализ данных контроля, с которыми вы всегда будете готовы к работе.



MFL Array

Floormap®X

Eddyfi Technologies

Магнитный сканер MFL днищ резервуаров Floormap®X

Floormap X - это новейшее многофункциональное решение для диагностики и сканирования днища резервуаров MFL Array. Обеспечивает беспрецедентные улучшения в инспекции днища резервуаров для максимального охвата и эффективности.

1

Картографирование: Комплексный контроль с использованием полных наборов данных, подлежащих аудиту.

2

STARS: Запатентованная технология, позволяющая FloormapX различать коррозию верхней и нижней сторон и сообщать о них отдельно.

3

Больше мощности. FloormapX обнаруживать более мелкие дефекты и впервые контролировать днище резервуаров толщиной **до 20 мм (3/4 дюйма)** с высокой чувствительностью.

НДТ Солюшенс



SmartMAGNET

Регулируемая автоматическая сила магнитного потока для оптимального контроля качества в зависимости от толщины листа.



Freescan

Быстрый способ найти коррозию. Сканирование в любой ориентации, без необходимости измерения пластин.



SIMS PRO

Для повышения эффективности рабочего процесса и получения точных и полных данных контроля резервуаров. **13**

Guided Wave Testing (GWT)

SONYKS

Eddyfi Technologies

Система для контроля трубопровода - SONYKS

Система с беспрецедентными возможностями для проверки большого количества трубопроводов, включая трубопроводы между фланцами, наиболее экономичным и быстрым способом.

1

Необходимые данные у вас под рукой с Sonyks - первый прибор **со встроенным экраном** для интерпретации GWT.

2

Революционный сегментированный магнитоинструмент для труб малого диаметра от 1,5, 2, 3 и 4 дюймов

3

Sonyks - невероятно универсальная система, которая позволяет операторам решать больше задач благодаря возможностям ближнего и среднего диапазона в дополнение к ультразвуковому контролю на большом расстоянии.

НДТ Солюшенс



Преимущества

Простота интерпретации данных, благодаря чему технология становится более доступный



Диаметры труб

Кольцевые модули преобразователей подходят для труб диаметром от 1,5 до 72 дюймов.



Piezo GWT

Совместимость с большинством аксессуаров оборудования представленного на рынке



X-RAY

INDUX

FOMA BOHEMIA



Рентгеновская пленка для неразрушающего контроля

Линейка рентгеновской пленки INDUX работает в самых сложных условиях и каждый раз дает клиентам стабильные и предсказуемые результаты.

1

INDUX R4 пленка средней чувствительности (класс C3 согласно стандарту EN 11699-1) с высоким контрастом и чрезвычайно низкой зернистостью, предназначенная для большинства стандартных способов применения.


2

INDUX R5 пленка средней чувствительности (класс C4 согласно стандарту EN 11699-1) с особо высоким контрастом и чрезвычайно низкой зернистостью.

3

INDUX R7 техническая радиографическая пленка высшей чувствительности (класс C5 согласно стандарту EN 11699-1) с особо высоким контрастом.

НДТ Солюшенс



Упаковка

Interleaved (INT), Non-Interleaved (NIF), READY PACK II, READY PACK, LEAD PACK, NIF Bulk Roll



Применение

Все пленки INDUX могут использоваться при экспонировании прямым рентгеновским излучением или со свинцовыми экранами.



Rollfilm FOMADUX

Специальный тип упаковки технической радиографической пленки, предназначенный для неразрушающего контроля с применением рентгеновского или гамма излучений.

X-RAY

SMART EVO

YXLON Copenhagen

Рентгеновские аппараты серии SMART EVO

SMART EVO с постоянным потенциалом сводят к минимуму время экспозиции и оптимизирует рабочий процесс. Аппарат построен на основе **прочной металлокерамической рентгеновской трубки**, обеспечивающей непревзойденную надежность.

1

SMART EVO это усиленный композитный корпус новой конструкции теперь еще лучше защищает все жизненно важные детали аппарата.

2

Охлаждение Воздух нагнетается вдоль электронного модуля, бака трубки и охладителя анода, обеспечивая активное охлаждение всей головки трубки, что позволяет выдерживать длительные экспонирования.

3

PFC Корректор коэффициента мощности (PFC) в блоке управления не только оптимизирует текущую нагрузку сети, но и обеспечивает стабильную работу в условиях нестабильного питания.

НДТ Солюшенс



Фокусное пятно от 1,0 мм

Увеличение мощности дозы до девяти раз, что приводит к сокращению времени экспозиции до девяти раз.



CONTROL EVO

Калькулятор экспозиции рассчитывает фактическое время экспозиции и избавляет от необходимости делать снимки методом проб и ошибок.



SMART EVO 300D / 1200

Обеспечивает на 30% меньшее время экспозиции, чем любой другой портативный рентгеновский аппарат на 300 кВ.



X-RAY

Discovery II

NOVO DR

Система цифровой радиографии Discovery II

Портативные цифровые рентгенографические системы для приложений неразрушающего контроля, которые обеспечивают комплексное решение для получения рентгеновских изображений в самых экстремальных и сложных условиях.

1

Falcon II контроллер обеспечивает беспроводную связь в пределах прямой видимости 500 м, работу по кабелю до 300 м, встроенный GPS.

2

AED Автоматическое определение экспозиции. Также все системы синхронизация с многими известными на рынке рентгеновскими аппаратами.

3

NOVO Touch Professional полный пакет программного обеспечения, позволяющий легко получать рентгеновские снимки, обрабатывать изображения, выполнять различные измерения, архивировать и обмениваться ими.

НДТ Солюшенс



Фокусное пятно от 1,0 мм

Увеличение мощности дозы до девяти раз, что приводит к сокращению времени экспозиции до девяти раз.



CONTROL EVO

Калькулятор экспозиции рассчитывает фактическое время экспозиции и избавляет от необходимости делать снимки методом проб и ошибок.



The Genie

"Гений" - улучшение в один клик. Специальный уникальный фильтр, разработанный компанией NOVO.

X-RAY

SENTINEL™ 880

QSA Global, Inc.

Гамма дефектоскопы SENTINEL™ серии 880

Универсальность в использовании радиоизотопных источников Ir-192, Se-75 и Yb-169 максимально расширяет возможности неразрушающего контроля, в которых вы можете использовать проектор SENTINEL серии 880.

1

Горизонтально ориентированная конструкция позволяет легко управлять запирающим механизмом, разъемом для подключения источника и выходным портом.

2

Съемный кожух Ударопрочный пластиковый кожух (чехол) на устройстве экспонирования предназначен для защиты и обеспечения безопасности при переноске и размещения во время контроля.

3

Соответствуют: ANSI N432-1980, ISO 3999:2004(E), IAEA TS-R-1 (2009 г.), IAEA SSR-6 (2012 г.), USNRC 10CFR34, USNRC 10CFR71 и USDOT 49CFR173.



Защита

Биологическая защита из обедненного урана тип В(U)



Конструкция

Запатентованный корпус устройства состоит из титановой трубки «S» и экрана из литого обедненного урана (DU)



Аксессуары

Огромный перечень аксессуаров и принадлежностей для удобства использования.



X-RAY

OPTIMAX 2010

Protec

Проявочная машина OPTIMAX 2010 NDT

OPTIMAX 2010 NDT используется на самых ответственных участках радиографического неразрушающего контроля, где требуется быстрый и достоверный результат в сочетании с хорошим качеством проявленных пленок.

1

Защитная функция, предотвращающая кристаллизацию в роликах. Запускается за счёт активации систем протяжки, вентилирования, прогрева и сушки (каждые 20 минут), а также подачи воды.

2

Защитная функция, предотвращающая окисление проявочного раствора. Запускается за счёт активации циклов пополнения каждые 60 минут. Может быть отключена.

3

Специально разработанная **интеллектуальная система** насосов для заполнения баков реактивами, микропроцессорное управление и быстрая готовность к работе.

НДТ Солюшенс



Все типы пленок

проявка пленок шириной до 35 см (в том числе высокочувствительных)



Защита

Защитная функция от кристаллизацию в роликах и защита предотвращающая окисление проявочного раствора.



Монтаж

Простой монтаж (за счет встроенных уровней и регулируемого подрамника)

XRF и LIBS— портативные анализаторы



Применение:

- Анализ на соответствие требованиям RoHS с применением анализаторов SciAps
- Портативный LIBS, используемый для измерения бериллия в ядерных отходах
- Вам нужен бюджетный анализ в геохимии? Используйте портативные анализаторы SciAps

- Рентгено-флуоресцентные анализаторы SciAps X-550 для геохимии
- Выбор портативного анализатора металлов и сплавов
- Лазерный спектрометр (LIBS или ЛИЭС) принцип действия
- Рентгенофлуоресцентный спектрометр (РФА) принцип действия



XRF

SciAps X-550

SciAps, Inc

Рентгено-флуоресцентные анализаторы SciAps X-550

SciAps X-550 устанавливает новый стандарт производительности для портативных XRF. **Вес 2,98 фунта. (1,3 кг)** с аккумулятором — это самый легкий, быстрый и маневренный рентгеновский пистолет из когда-либо созданных.

1

PMI Обеспечивает PMI для большинства сплавов за 1 секунду с превосходной точностью.

2

Примеси в металлах. Сортируйте самые разнообразные алюминиевые сплавы за 1-2 секунды! **ОСТАНОВИТЕ** ваши понижения качества из-за смешивания алюминиевых сплавов, которые отличаются Mg или Si.

3

Предназначен для пользователей NDT Измерьте 0,1% Si в сталях менее чем за 7 секунд! Сульфидная коррозия по API 939

НДТ Солюшенс



Конструкция

Идеально сбалансированный, легкий и четко сформулированный, вы можете тестировать в течение всего дня без усталости.



Защита детектора

Детектор защищен материалом из углеволокна, что полностью предотвращает повреждение окна детектора металлическими образцами, стружкой и пр



Рентгеновская трубка

Уникальная геометрия и мощность трубки оптимизируют производительность для измерений с низким атомным номером



LIBS

LIBS Z-902 Carbon

SciAps, Inc

Портативный лазерный анализатор LIBS Z-902 Carbon с определением углерода

Первый в мире портативный анализатор для определения содержания углерода стал еще лучше. Идентификация нержавеющей стали и низколегированных сталей, включая **анализ углерода до 70 ppm** и мгновенные расчеты CE (углеродного эквивалента).

1

Диапазон спектрометра **190 нм – 420 нм**. Включает в себя второй специальный диапазон для превосходного разрешения в диапазоне 190–230 нм для углерода

2

Углерод Идентификация нержавеющей стали и низколегированных сталей, включая анализ углерода до 70 ppm и мгновенные расчеты CE (углеродного эквивалента).

3

Производство стали Отбраковка поступающего металлолома. Контроль качества в процессе. Устранение путаницы материалов. Быстрая проверка материала в ЭДП на теплостойкость.

НДТ Солюшенс



Laser

Мощный лазер, встроенная продувка аргоном и спектрометр высокого разрешения созданы для углерода.



Конструкция

Узкий профиль для доступа в самые узкие места, алюминиевый корпус аэрокосмического класса для повышения производительности



PMI и NDT:

Подтверждение типа сплава и марки нержавеющей стали серии 300 в серии L, H и S. Углеродный эквивалент для сварки. Проверка материала до и после изготовления.

СПАС-05

ООО "Актив"

Оптико-эмиссионный спектрометр СПАС-05

СПАС-05 является оптимальным решением для заказчиков, которым нужны быстрота анализа, высокие технические характеристики, надежность и высокая точность результатов определения полного элементного состава металлопродукции при минимальных затратах на покупку, внедрение и эксплуатацию прибора.

1

СПАС-05 определяет состав любых типов сплавов — как черных (все стали и чугуны), так и цветных сплавов на любой основе (**Al, Cu, Zn, Ni, Ti, Mg, Co** и т.д.).

2

Комбинированная **термо стабилизация** оптического блока, включающая изолирующий наружный корпус из композитного материала и активную систему термостабилизации внутри полихроматора;

3

Система **«чистая оптика»**, автоматически управляющая уровнем вакуума и контролирующая состав остаточной среды оптического блока с целью предотвращения загрязнения оптических элементов;



СКО 0,3-3%

предел детектирования от 5 ppm
Спектральный диапазон: 174-455 нм (невакуумный вариант: 185-455 нм);




CCD

Система многоэлементных ПЗС (CCD-детекторов) с общим количеством каналов более 25000 и размером канала около 8 мкм;



Вакуумная система

Вакуумная система может работать в автономном круглосуточном режиме, благодаря этому спектрометр готов к работе в любое время.



Hardness tester

Твердомеры ТКМ

Машпроект

Твердомеры портативные серии ТКМ

Твердомеры серии ТКМ подразделяются на ультразвуковые, динамические и универсальные (использование УЗ и динамических датчиков в одном приборе).

1

Измерения твердости выполняются по всем основным шкалам: Роквеллу, Бринеллю и Виккерсу, шкалу Либа.

2

Контроль конструкционных и инструментальных коррозионно-стойких, жаропрочных, нержавеющей сталей и сплавов, сплавы цветных металлов, чугунов, алюминия, бронзы, латуни;

3

Программирование дополнительных калибровок к шкалам твердомера с использованием не более чем 2-х контрольных образцов; дополнительных шкал с использованием от 2-х до 10-ти контрольных образцов.

НДТ Солюшенс



Статистика результатов

Интеллектуальная система статистической обработки результатов измерений



Корпус

Ударопрочный, прорезиненный, пыле-влагозащищенный корпус.



Измерение

Пространственное положение датчика не влияет на результат измерения.

Малая чувствительность к кривизне, толщине, массе и шероховатости поверхности изделия.

PT and MPT

MR Chemie

MR Chemie GMBH

Материалы для капиллярного и магнитопорошкового контроля

Сегодня MR Chemie является одной из лидеров рынка высококачественных расходных материалов и оборудования для неразрушающего контроля (MR[®]) и спреев для 3D-сканирования (REFLECON[®]).

1

Расходные материалы для магнитопорошкового контроля и капиллярного контроля.

2

Eco-Line Продукция серии ECO-Line была разработана с творческим подходом и нацелена на снижение уровня опасностей для пользователя и для окружающей среды.

3

Обнаружение дефектов. Трещины, складки, несплавления в сварных швах обнаруживаются в виде цветных линий. Глубокие дефекты могут проявляться в виде точек, образующих линию.

НДТ Солюшенс



Производство

Сделано в Германии. MR Chemie делает невидимое видимым.



Оборудование

Оборудование MR Chemie является идеальным дополнением к вашим приложениям в области неразрушающего контроля материалов.



REFLECON

разработан для матирования отражающих, зеркальных, прозрачных или темных поверхностей для трехмерной оптической техники измерения (известной как лазерное сканирование).

25



ALTERA

LK Metrology

Координатно-измерительные машины Altera S

Координатно-измерительная машина **ALTERA S** — это одна из небольших и средних КИМ, имеющая широкий размерный ряд. Главная особенность - это керамический портал, устойчивый гранитный стол и противоударное основание, которое обеспечивают стабильную производительность во всех производственных средах.

1

Стабильная точность. Сверхустойчивые керамический портал (ось Y) и пиноль (ось Z) и оптические линейки с разрешающей способностью 0,05 мкм обеспечивают объёмную точность менее одного микрона.

2

Гранитная направляющая типа **“ласточкин хвост”** по оси X и уникальные одно сопловые подшипники с малым зазором обеспечивают плавное перемещение и точное управление на высокой скорости.

3

Пригодны для производственных условий. КИМ ALTERA отличаются термостабильным керамическим порталом (ось Y), имеющим защиту направляющей от пыли и масляных загрязнений и обеспечивающим жёсткость конструкции.



10 лет гарантия

LK Metrology - единственный производитель, гарантирующий точность своих КИМ в течение 10 лет.



ALTERA SL HA

Серия особо точных КИМ ALTERA SL обеспечивает погрешность измерений менее одного микрона.



CAMIO

программный пакет для КИМ с расширенными мультисенсорными возможностями для датчиков касания, датчиков сканирования и лазерных сканеров

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ



НДТ Солюшенс

zakaz@ndts.by

www.ndt-solutions.by

Казахстан

г. Алматы Улица Нурмакова, 1/1

Тел. +7 727 312-27-94

Беларусь

г. Минск пер. Кооперативный 6-14

Тел. +375 17 388-04-03